

フラットディスプレイハンガー (壁掛けタイプ) WL-ST800 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求め頂きましてありがとうございます。
 ●この説明書は、製品の組立て方、使い方、使用上の注意事項について記載してあります。
 ●ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 ●また製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管して下さい。

組立をはじめる前に

- 組み立てる前に必ず、部品表と組立完成図をご覧になり、内容物をご確認ください。
- 組立作業をする場合は、カーペットの上か、毛布などを敷いた所で床や製品を傷つけないようにご注意ください。

※安全上のご注意

安全にお使い頂くため、必ずお守りください。

- ⚠警告 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容
- ⚠注意 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「傷害を負う可能性または物理的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容



●準備
壁掛け金具(B)を左図のように座金部分を支柱の溝にスライドさせ、お好みの位置でM5×20(E)を使用し、固定して下さい。

●確認
フラットディスプレイの質量をご確認下さい。(15kg以下のこと)

品番	品名	数量
(A)	支柱	1
(B)	壁掛け金具	2
(C)	プラスチックキャップ	2
(D)	ブラケット	1
(E)	M5×20 ネジ	2
(F)	座金A	2
(G)	M5×10 ネジ	2
(H)	座金B	2
(I)	固定ネジ	1
(J)	VESAプレート	1
(K)	M4×20 M4×10 ボタンボルト	4+4
(L)	樹脂ワッシャー	4
(M)	ケーブルカバー	1
(N)	六角レンチ	3
(O)	ケーブル(別途)	
(P)	フラットディスプレイ(別途)	
(Q)	ドライバー(別途)	
(R)	壁取付用ビス(別途)	
(S)	水準器(別途)	

① 壁面への取付 ⚠警告

水準器(S)等を使用し、傾きを調整できたら、市販のビス(R)を使用し、壁面へ取付して下さい。

② ブラケットの取付①

下図のようにブラケット(D)を支柱(A)の溝に合わせ下方向にスライドさせて組み込みます。またケーブル(O)を配線し、ケーブルカバー(M)を取付して下さい。

③ ブラケットの取付② ⚠警告

ブラケット(D)をお好みの高さ調整し、M5×10ビス(G)でしっかりと固定して下さい。

④ アタッチメントの取付 ⚠警告

フラットディスプレイ(P)と同梱のビスセット(K)、樹脂スペーサー(L)を使用し、VESAアタッチメント(J)を取付します。

※フラットディスプレイに付属のスタンド、ネジ等が取付されている場合はフラットディスプレイ本体の説明書に従い取り外して下さい。

※フラットディスプレイが傷つかないよう、十分に養生し、作業して下さい。

⑤ フラットディスプレイの取付①

フラットディスプレイ(P)を持ち上げ、アタッチメントをブラケット(D)に合わせ、下方向にスライドさせます。しっかりと挿入されているか確認して下さい。

⑥ フラットディスプレイの取付②

フラットディスプレイが取付できたら、ブラケット(D)裏面の固定用ネジ(I)を締めて下さい。

⚠警告



⑦ プラスチックキャップの取付及び角度の調整

フラットディスプレイの取付ができましたら、プラスチックキャップ(C)を強く押し込んで取付して下さい。取付の際、ケーブルを挟まないよう注意して下さい。

a、b部のネジでフラットディスプレイの角度調整(水平、垂直)ができます。お好みの角度に合わせて調整して下さい。

安全のために必ず守ること

●この取扱説明書で使用している表示と意味は次のようになっています。

 警告	表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容
 注意	表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「傷害を負う可能性または物理的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容

●図記号の意味は次のとおりです。

 絶対におこなわないでください。	 必ず指示に従って、おこなってください。
---	---

●ご使用前に、この欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。

警告

●お客様自身で商品の改造は絶対にしないでください。
→変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。



●フラットディスプレイの取付以外のご使用は絶対になさらないでください。



注意

設置するとき

●取り付け工事は確実な作業が必要ですので
販売店や工事店にご相談下さい。



●取り付ける壁面は十分な強度があることを確認して下さい。
→壁に補強材の入ってる部分に取り付けて下さい。



●屋外での使用や水濡れを避けください。
→さび・変色の原因となります。



●ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
→フラットディスプレイが落下してけがの原因になります。



●取り付けの際には、金具等に指などはさまないように
ご注意下さい。



使用するとき

●乱暴な扱いや用途以外の使用はしないでください。
→けがや故障、破損の原因になります。



●記載されている耐荷重以上は乗せないでください。
→商品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。



●商品の上に脚を掛けたり、腰掛けたりしないでください。又、小さなお子様がぶら下がったりゆすったりして遊ばないようにご注意ください。
→商品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。



●使用中にネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は、締め直してください。
締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。
→ガタツキがあるまま使用すると、変形や転倒などを引き起こす原因になります。



●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。

※改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

お手入れの仕方

・通常のお手入れとして、時々乾いた柔らかい布で、から拭きしてください。
汚れがついたときは5～6倍に薄めた中性洗剤でふき取り、水拭きした後、乾いた布で、から拭きしてください。
ベンジンやシンナー系溶剤で拭いたり、ぬれたまま放置しないでください。
サビや変色の原因になります。

裏面もよくお読みください。
組立て方などを記載しております。

 **株式会社 ケイアイシー**
KIC 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-3
TEL 03-3357-7195(代)
<http://www.kic-corp.co.jp>

取説No. 2817

MADE IN JAPAN