MAXHUB V5 Cシリーズ



オールインワンミーティングボード ユーザーマニュアル

目次

使用上の注意1
<オプション>壁掛けについて3
設置方法4
各部の機能
インターフェース
本機電源操作9
電源オン
電源オフ9
接続方法
① パソコンと接続する(双方向操作、本機のカメラ&マイク&スピーカーを使用する方法)9
② LAN 接続10
③ Audio & Video 機器接続 HDMI 出力端子のある機器と接続するとき10
④ Video 入力接続10
⑤ USB デバイス接続11
⑥ RS232 接続11
ワイヤレス画面共有12
ワイヤレスドングルを使用する場合12
専用アプリケーションを使用する場合15
X-Link を使う場合(Windows & macOS のみ)16
ホーム画面18
ホーム画面
ホーム画面 18 1. ホワイトボード機能 18 2. プレゼン 28 3. サイドメニュー 28 4. Windows モード切替え 37 5. 全てのアプリ 37 6. 入力ソース切替え 37 7. シース切替え 37 8. 入力ソース切替え 37 8. シーンホカムボード 38 1. ミニ黒板機機能 38 3. ワイヤレス共有画面 39
ホーム画面 18 1. ホワイトボード機能 18 2. プレゼン 28 3. サイドメニュー 28 4. Windows モード切替え 37 5. 全てのアプリ 37 6. 入力ソース切替え 37 7. ション 37 8. スカソース切替え 37 9. マルカムボード 38 1. ミニ黒板機機能 38 2. ウェルカムボード 38 3. ワイヤレス共有画面 39 4. MultipleShareClient 41
ホーム画面
ホーム画面
ホーム画面 18 1. ホワイトボード機能 18 2. プレゼン 28 3. サイドメニュー 28 4. Windows モード切替え 37 5. 全てのアプリ 37 6. 入力ソース切替え 37 7. シース切替え 37 8. 入力ソース切替え 37 7. シース切替え 37 8. スカソース切替え 37 7. シース切替え 37 8. スカソース切替え 37 9. ウェルカムボード 38 3. ワイヤレス共有画面 39 4. MultipleShareClient 41 設定について 43 ペットワーク 43 一般設定 44
ホーム画面 18 1. ホワイトボード機能 18 2. プレゼン 28 3. サイドメニュー 28 4. Windows モード切替え 37 5. 全てのアプリ 37 6. 入力ソース切替え 37 7. その他の機能 38 1. ミニ黒板機機能 38 2. ウェルカムボード 38 3. ワイヤレス共有画面 39 4. MultipleShareClient 41 設定について 43 イ般設定 44
ホーム画面 18 1. ホワイトボード機能 18 2. プレゼン 28 3. サイドメニュー 28 4. Windows モード切替え 37 5. 全てのアプリ 37 6. 入力ソース切替え 37 その他の機能 38 1. ミニ黒板機機能 38 2. ウェルカムボード 38 3. ワイヤレス共有画面 39 4. MultipleShareClient 41 設定について 43 イ般設定 44 システム 44 FAQ 45
ホーム画面

使用上の注意

- 本機の起動時は、本機の画面に触らないでください。画面に触れると、正しく動作しない場合が あります。その場合は、本機を再起動させてください。
- 本機に接続しているコンピューターに他の USB 機器が接続されている場合、タッチパネル入力中 に USB 機器を動作させないでください。正しく入力できない場合があります。
- お手入れのしかた
 誤ったお手入れをした場合、本機を傷つける場合や故障の原因にもなりますので、必ず電源プラ グをコンセントから抜いて、次のことを必ずお守りください。
 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤などに布を浸して固く絞ってふき取り、最後に乾いた 布で軽くふいてください。ベンジン、シンナーなどは使わないでください。変質する場合や、塗 料がはげることがあります。
 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、 ゴムやビニール製品などを長時間接触 させたままにしないでください。変質する場合や、塗料がはがれる原因となります。ハンドクリ ーム、日焼け止めクリームなどが手に付いた状態で本機に触らないでください。変色、変形の原 因になります。
 軽い汚れたちき取るときけ、めがわ拭きなどの乾いた柔らかい布でそっとちき取ってください。

軽い汚れをふき取るときは、めがね拭きなどの乾いた柔らかい布でそっとふき取ってください。 市販の化学ぞうきんやクリーニングクロスなどは、販売元に確認してから使用してください。

- ツメ、鉛筆などの硬いものや鋭利なもので操作しないでください。
- 電磁波妨害に注意してください。
 本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。
- 周囲温度が 5℃~35℃の範囲内でご使用ください。 別売品取り付け時の周囲温度は、別売品の説明書をご確認ください。別売品を付けると周囲温度 が変わる場合があります。
- 周囲湿度が 10~90%RH の範囲内でご使用ください。
- 屋内、風通しの良い場所でご使用ください。
- 本機の背面、左右は 10cm、上下は 20cm の空間を空けてください。
- 接地(アース線)接続を行いご使用ください。

LED バックライトについて

■ 本機に使用している LED バックライトには、寿命があります。画面が暗くなる場合や、点灯しな いときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

低温になる部屋(場所)でご使用の場合

■ 低温になる場所には放置しないでください。機器の変形や故障の原因となります。

直射日光・熱気は避けてください

高温になる場所に放置すると、機器が変形する場合や、故障の原因となることがあります。

- 液晶や周辺部品に悪影響を与えますので直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。
- 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は避けてください。
 急激な温度差がある部屋(場所)で使用すると、画面の表示品質が低下する場合があります。

塵埃の多い環境は避けてください

塵埃(ほこり、金属粉、塗装粉)の多い場所(窓際等)でのご使用は基板故障の原因になります。 ご使用は避けてください。

長時間ご使用にならないとき

■ 長時間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

海外では使用できません

■ 本機を使用できるのは日本国内だけです。

結露について

本機を寒い場所から暖かい場所へ移動させたときや、暖房などで室温が急に上がったときなど、 本機の表面や内部に結露が起こる場合がありますが故障ではありません。結露が起きた場合は、 結露がなくなるまで電源を入れないでください。(結露を防ぐためには、徐々に室温を上げてくだ さい)。

ユーザーマニュアルについて

- 画面表示を含め本書に記載のイラストは説明用のものであり、実際とは多少異なります。
- 本書に記載している数値は、お客様の環境などにより実際の数値と異なることがあります。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- HDMI および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標もしくは米 国およびその他の国における登録商標です。
- DisplayPort および DisplayPort ロゴ、DisplayPort Certified Logo は、Video Electronics Standards Associationの米国その他の国における商標または登録商標です。
- MAXHUB は、中国 Guangzhou Shizhen Information Technology Co., Ltd. の中国およびその他の国 における登録商標または商標です。
- そのほか、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。

認証マーク



免責

以下のような場合は免責事項として、保証範囲外となりますのでご注意ください。

- ・本ユーザーマニュアルに記載する内容以外のご使用で故障および不具合が起きた場合
- ・お客様ご自身での修理や解体をした場合
- ・仕様書に準じていない環境でのご使用により故障および不具合が起きた場合
- ・自然災害(火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変)により故障および不具合が起きた場合
- ・定格外の電源(異常電圧、異常周波数)での使用により故障および不具合が起きた場合
- ・接地(アース線)未接続が原因による故障および不具合が起きた場合
- ・サードパーティ製の製品やシステムの使用により不具合が起きた場合
- ・搭載している Windows OS に起因する不具合が起きた場合
- ・Active Directory に参加したことにより不具合が起きた場合
- ・当社販売以外のセキュリティソフト使用により不具合が起きた場合
- ・お客様ご自身でご用意された機器での動作不具合が起きた場合

また、上記の原因で発生した物損、人身傷害も責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱物一覧

- 本機 ………1台
- ワイヤレスドングル ………1個
- 電源ケーブル ………1式
- デュアルタッチペン ………2本
- 安全にお使いいただくために……1部
- 固定ネジ······2本

<オプション>壁掛けについて

安全上のご注意

- ・設置作業は必ず相応の資格がある方が取り付けてください
- ・清潔で修理しやすい、風通しの良い場所に設置してください
- ・地面に対して垂直に設置してください。長辺は地面と平行に設置してください
- ・周辺は十分なスペースを空けてください
- ・可燃ガス、腐食環境に設置しないでください
- ・強い電磁波の近くに設置しないでください
- ・騒音、振動が強い場所に設置しないでください
- ・煙、風、湿気、直射日光、高温の場所に設置しないでください
- ・その他本設備に危険を与える場所に設置しないでください

設置に関するご注意

- ・本製品を壁掛けされる場合、オプション部品(別売)が必要となります。
- ・壁掛けフレーム(オプション品)を使用すること
- ・ネジ(オプション品)など専用部品を使用すること
- ・設置場所は水、電気、ガスの配管付近を避けること
- ・垂直の壁に設置すること
- ・十分強度のある壁に設置すること
- ・天井吊りなど特殊な設置方法の場合、強度、消防、熱、湿気、メンテナンスなど十分考慮して設置する
 こと

部品一覧 (Code b、c 部品は本機に取付済み、その他はオプション別売。)

名称	Code	数量
壁掛けフレーム	а	1
掛け治具	b	2
8*25 ネジ	С	4
7mm ワッシャー	е	8
6.3*63 ネジ	f	8
12mm plastic expansion アンカー	g	8



設置方法

・設置場所、高さ、ネジ穴を決める

・12mm ドリルで壁に穴を空ける (穴の深さは 12mm plastic expansion アンカー【g】より長くする)





・ハンマーで12mm plastic expansion アンカー【g】を完全に穴の中に入れる

- ・12mm plastic expansion アンカー [g] がしっかりはまっていることを確認する
- 下図の通りに、壁掛けフレーム【a】を6.3*63 ネジ【f】、7mm ワッシャー【e】で12mm plastic
 expansion アンカー【g】にしっかり固定する



・本体(掛け冶具 【b】取付済み)を壁掛けフレーム 【a】に掛ける



・本体が壁掛けフレーム【a】の中心に来るように調整する

・別袋に梱包の固定用ネジで本体を壁掛けフレーム【a】にしっかり固定する

各部の機能



	名称	機能
1	アレイマイク	収音機能
2	HD カメラ	カメラ機能
3	カメラ LED	カメラ使用時に点灯します
4	スピーカー	音声出力機能
5	磁石エリア	ペンを設置する場所です
6	Wi-Fi Module	ワイヤレスモジュール
7	本機電源	2秒以上押すとスタンバイモード(※1)に
		なります
8	ライトセンサー	明るさを感知します
9	リモコン信号受光部	リモコンの信号を受信します
10	USB Type-C ポート	映像機器、カメラ、その他接続機器
11	USB Type-A ポート	USB メモリ、USB ハードディスク、キーボ
		ード、マウス等と接続できます

※1スタンバイモード…画面を消した状態で、本機を待機状態にします。起動時間が短くなります。



番号	インターフェース	機能	
i	USB 3.0	USB デバイス用端子(5 個)	
ii	HDMI OUT	HDMI 出力端子	
iii	AUDIO IN	音声入力端子(OMTP 規格)	
iv	LAN	LAN ケーブル接続端子	
V	HDMI IN	HDMI 入力端子	
vi	TOUCH	TOUCH 信号出力端子	
vii	AUDIO OUT	音声出力端子	
viii	RS232	RS-232 端子	
ix	USB 2.0	USB デバイス用端子	
Х	USB TypeC	USBTypeC 端子(2 個)	
xi	AC スイッチ	電源スイッチ。"−"はオン、"〇"はオフ	
xii	AC IN	AC 電源接続端子	

本機電源操作

電源オン

- ① 電源コードの片方を本機に挿す
- ② 電源コードのもう片方をコンセントに挿す
- ③ AC スイッチを ON にする (本機電源の LED が赤に点灯します)
- ④ 本機電源を1回押す(本機電源のLEDが青に点灯します)

電源オフ

本機電源を長押しして、「電源オフしますか?」のメッセージが出たら、「OK」を押す。 ※電源が ON の状態で AC スイッチを切ると故障の原因となる可能性があるのでご注意ください。

接続方法

• 安全のため、接続する前にすべての電源コードを抜いてください。

① パソコンと接続する(双方向操作、本機のカメラ&マイク&スピーカーを使用する方法)



- Type C 端子を使用する場合:" Type-C 端子の映像出力に対応したパソコン"と本機を"USB-Type CtoC ケーブル(Alternate mode 対応)"で接続する HDMI ケーブル+USB ケーブルを使用する場合:パソコンと本機を HDMI ケーブルと USB-Type BtoA ケ ーブルで接続する
- 2) 本機電源コードを接続して、ACスイッチをオンにする
- 3) パソコンを起動する
- 4) 本機電源を1回押す
- 5) 本機画面にパソコン画面が投影され、操作可能な状態になります

NOTE:

推奨解像度 3840*2160.

パソコン推奨スペック:

HDD: 1GB 以上の空き容量

CPU: 2.0GHz 以上 メモリ: 1GB 以上

インターフェース: HDMI OUT, Audio-OUT, USB,

解像度サポート: 800*600,1024*768,1920*1080,3840*2160 etc



LAN ケーブルを使用してルーターと本機を接続できる。

③ Audio & Video 機器接続 HDMI 出力端子のある機器と接続するとき



④ Video 入力接続



- 1) HDMI ケーブルで接続する
- 2) 本機電源コードを接続して、ACスイッチをオンにする
- 3) Video 入力機器を起動する
- 本機電源を1回押す
- 5) 接続した機器から映像信号を出力できる



USB ケーブルを使用して本機と USB 対応機器を接続できる。

⑥ RS232 接続





シリアルケーブルを使用して本機のコントロールができる。

例) 電源オン/オフ、音量調整など

ワイヤレス画面共有

ワイヤレスドングルまたは専用アプリケーションを使用して、パソコン・タブレット・スマートフォン の画面を表示することができます。本機上での操作は、画面共有された端末へ反映されます。最大6画 面を同時表示できます。

ワイヤレスドングルを USBType-A 端子でパソコンに接続する場合、初回のみドングル投影用のソフトウェアのインストールが必要です。(ソフトウェアはドングルからインストールされます。)

ワイヤレスドングルを USBType-C 端子でパソコンに接続する場合、パソコンが USBType-C での画面出力 に対応しているときソフトウェアのインストールは不要です。

ワイヤレスドングルを使用する場合

ワイヤレスドングルと本機をペアリングする

① ワイヤレスドングルを本機の USBType-C 端子に接続します。

② 「ペアリングに成功しました」という表示が出たことを確認し、取り外します。

ワイヤレスドングルの設定(Windows)

- ワイヤレスドングルを USB Type-C 端子または USB アダプターを付けてパソコンの USBType-A 端子に接続します。
- ② USBType-A で接続した場合

初回起動時:PC(マイコンピュータ)を開き、「CD ドライブ ScreenShare」を右クリックし「開く」 を選択します。

その後「ScreenShare. exe」をダブルクリックするとソフトウェアが起動します。初回起動時のみ インストールの案内が表示されますのでインストールしてください。以降はドングルを PC に接続 すると自動でソフトウェアが起動します。

ソフトウェアが起動した後は下図のように「画面共有できます」と表示され、ワイヤレスドング ルのランプが点滅から点灯に変わります。ワイヤレスドングルのボタンを押すと画面共有が開始 されます。

□ 接続済み: MAXHUB-435	-	- ×
回面共有できます クリックか長押しして画面共有を始められます		
クリックして画面共有		
神 ユツ	②	() () ()

③ USBType-C で接続した場合

10 秒~15 秒待つとドングルのランプが点滅から点灯に変わります。ワイヤレスドングルのボタン 押すと画面共有が開始されます。

ワイヤレスドングルの設定 (mac)

- 1 ワイヤレスドングルを USB 端子に接続します。
- 2 デスクトップに MAXHUB ドライブが表示されるので、開きます。



3 MAXHUB.app を実行します。

		▲ < Q 検索	-
よく使う項目	MAXHUB	-	7.
AirDrop			
📃 最近使った項目			
🕂 アプリケーション			Ð
🕑 ダウンロード			រា
🚞 メイツ			
ᢙ ナイスモバイル株式会社			
iCloud			
iCloud Drive			.+
🛄 デスクトップ		MAXHUB	-1
場所		アプリケーション - 22 MB	
■ MAXHUB			
リモートディスク		\odot	
(1) ネットワーク		その他	
	н.		i lij

4 10秒~15秒待つと下図のように権限を求められるので「設定」を押してください。
 ●



- 5 「セキュリティとプライバシー」→「アクセシビリティ」の画面が出てきたら、鍵マークを クリックして使用する mac のパスワードを入力してください。
- 6 鍵が解除されたら「MAXHUB」にチェックを入れて再度、鍵ボタンを押してください。

●●● < > ⅲ セキュリ	ティとプライパシー 🔍 検末
一般 FileVau	ult ファイアウォール プライバシー
🥣 位置情報サービス	下のアプリケーションにコンピュータの制御を許可。
連絡先	🛛 🗶 махнив
17 カレンダー	
リマインダー	
🏀 写真	
□ <i>カ</i> メラ	
U २२१७	
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	
アクセシビリティ	
🔒 変更するにはカギをクリックします。	詳細 ?

- 7 鍵が解除されたら「MAXHUB」にチェックを入れて再度、鍵ボタンを押してください。
- 8 下図が表示され、ドングルをクリックすると画面共有を開始できます。

□ 接続済み: MAXHUB-435	_	- ×
画面共有できます		
クリックか長押しして画面共有を始められます		
クリックして画面共有		
	 設定 	○○ 詳細

ワイヤレスドングルの操作(Windows・mac 共通)

- ・ボタンを1回押す…画面を表示します。再度押すと表示を解除します。
- ・ボタンを長押し…2~6台の画面を分割表示します。最大6画面同時表示できます。

拡張ディスプレイを投影する方法

Windows&mac OS

- ① ワイヤレスドングルを手元 PC の USB 端子に挿します。
- ② 「共有画面できます」と表示されたらワイヤレスドングルのボタンを押してください。
- ③ 手元PC画面上部にカーソルを移動すると下図のようなドングルツールバーが表示されます。
- ④ ドングルツールバーの「コンテンツ」→「拡張画面」→「デスクトップ拡張画面」をクリックして有効にしてください。拡張ディスプレイが投影されます。※タッチモードが自動的に無効になります。
- ⑤ 拡張画面を複製画面にする場合はドングルツールバーの「コンテンツ」→「デスクトップ」をク リックして有効にしてください。

PC画面上部に表示される「ドングルツールバー」

ail	₽	MAXHUB-632	免 タッチ	ば イレントモー	、 ・ コンテンツ	()) 一時停止	() (年)	
					✓ テ	スクトップ		
					拡張画	面	•	□ デスクトップ拡張画面

専用アプリケーションを使用する場合

・ホーム画面を左にスワイプすると下図のように手順が表示されます。手順に従って画面共有を行ってください。

	YZGZWM
スマートフォン	パソコン
QRコードをスキャンしてアプリをダウンロード ScreenShare	 パソコン版 ScreenShare をインストール (ダウンワード生) bttp://www.waybub.com/fbare)
 ・ 画面共有アプリ ScreenShare を起動し、QRコードをスキャンしてください 	 ホットボットに接続する: MAXHUB-V65
◎ 画面に従って操作を行ってください	 画面共有アプリ ScreenShare を起動し、接続コードを入力し てください: YZGZWM

スマートフォンやタブレット:

- ① QR コードをスキャンしてアプリ「MAXHUBShare」をダウンロードします
- ② 「MAXHUB Share」を起動し QR コードをスキャンします
- ③ 画面に従って操作してください

パソコン:

- ①「MAXHUB Share」を下記サイトからダウンロード、インストールを行います
- https://www.maxhub.vip/share/
- ② パソコンを MAXHUB のホットスポットに接続するか、MAXHUB と同一ネットワークに接続します
- ③ 「MAXHUB Share」を起動し、本機に表示されている6桁接続コードを入力します

X-Linkを使う場合 (Windows & macOSのみ)

- ① 上記のパソコン版「MAXHUB Share」をWi-Fi機能を有するパソコンにインストールしてください
- ② アプリケーション起動し、画面左下の「X-Link」をクリックしてください。
- ③ お近くの MAXHUB が自動検索され表示されますので、画面に従って画面共有を行ってください。



□ 接続済み: MAXHUB-632 ⑦常		_	×
準備ができました。ミラーリングができ	ます		
クリックしてミラーリングしてください			
こ X-Link コンデンツ	 設定 	(N	lore

ホーム画面

ホーム画面のアイコンから各機能を起動します。



1. ホワイトボード機能



i. ペンモード

ペンの種類、太さ、色等が選択できます。

【2 色モードの使い方】

① 設定→文字を書く→2 色モードを ON にします



② 太い/細いペン先でそれぞれの色、太さを選択します



③ 選択した色、太さで書き込みできます

ii. 消しゴムモード

「通常の消しゴム」か「囲んで消す」モードを選択できます。またクリアで全消去ができます。



iii. 選択モード

選択部分の移動、縮小拡大、コピー、削除をすることができます。



iv. 「戻る」/「進む」ボタン

「戻る」で直前の操作に戻り、「進む」で直後の操作に戻ります。

v. 挿入モード

図表や各種ファイルを挿入することができます。



- ・テーブル…表を挿入します
- ・図形…各種図形を挿入します
- ・マインドマッピング…マインドマップを挿入します
- ・イメージ…画像ファイル(jpg,png 等)を挿入します
- ・ファイル…文書ファイル(pdf 等)を挿入します
- ・マルチメディア・・・メディアファイル (mp3, mp4 等)を挿入します

vi. ツール

メモ、タイマー、投票、ファイル転送機能を使用することができます。



● メモ機能

ホワイトボード上か端末上でメモを作成してホワイトボードに貼り付けすることができます。 貼り付けた後メモを選択すると、移動、コピー、削除ができます。 機能の使用にはネットワーク環境が必要となります。

▶ ホワイトボード上でメモを作成して貼り付ける手順

① テキスト入力かペン入力を選択し、貼り付けたい内容を記入します。この時メモの色を変更 できます。

②「ホワイトボードに貼付け」を選択すると、ホワイトボードへ貼り付けできます。



> スマホ等の端末でメモを作成して貼り付ける手順

① [端末でメモ作成]を ON にすると、QR コードが表示されます。

② スマホ等の端末で QRコードを読み込むと、メモの入力画面にアクセスできます。

③ テキストを入力し、 🕢 を押すと、ホワイトボード上にメモが転送されます。



● 共有ホワイトボード機能

遠隔地の MAXHUB と通信し、複数の MAXHUB からホワイトボードの編集を行うことが可能で す(音声通話機能付)。

機能の使用にはネットワーク環境が必要となります。

ログイン不要で最大4台のMAXHUBから利用可能です。

共有ホワイトボード終了後も、各 MAXHUB には編集したデータが残ります。

ホワイトボード共有機能を使用中は、一部機能の利用が制限されますのでご了承ください。(テキ スト認識機能やスマートモード等)

● 使用手順

ホワイトボード> ツール> ホワイトボード共有> 作成もしくは参加を選択すると、ホワイトボード 共有が開始されます。



・ 共有グループを作成した場合

共有グループを作成後、画面左上に参加コード(8桁)が表示されます。 共有グループに参加するユーザーに参加コードを共有してください。

・ 共有グループに参加する場合

参加コード(8桁)を入力してください。



ホワイトボード共有を開始後、コントロールパネルは画面右に、ビューは画面右下に表示されま,

コントロールパネル・・・共有グループの終了と退出、マイクのミュートとミュート解除の操作ができます



ビュー・・・ホワイトボード全体を見ることができます

```
vii. ページの追加/前/次/ページー覧ボタン
```



- viii. 終了 ホワイトボード機能を終了します
- ix. 設定

ペンの設定や背景の設定、QRコード共有の設定をすることができます。

- ペンの設定
- ・筆ペンモード … ON にすると書いた文字が筆のように表示されます
- ・マルチライティング … ON にすると複数人での書き込みができます(最大 20 人)
- ・2色モード … ON にするとペンの両端の色・太さを設定できます
- ・スマートモード … ON にすると書いた図形が自動で補正されます
- ・テキスト認識 … ON にすると書いた文字が自動で補正されます



● スキャンコード(QRコード共有の保存オプションを選択)

・クラウドサーバー経由 … ON にするとホワイトボードの内容をネットワーク経由で保存できます。 遠隔地からでも保存が可能です。内容はjpg形式で保存されます。

・LAN モード … ON にするとホワイトボードの内容を保存できる端末が、「同一ネットワーク内に ある端末」もしくは「本機のホットスポットに接続している端末」に限定されます。 内容は pdf 形式 で保存されます。



● 背景

ホワイトボードの背景・グリッドの変更、また任意の背景に変更できます。



x. ファイル

ホワイトボードの内容の保存、内容のメール送付・印刷をすることが出来ます。 また、保存されているデータをホワイトボードに挿入することが出来ます。



保存

編集した内容を保存できます。

保存先:「本機」を指定した場合、マイドキュメントに指定されているフォルダに保存されます。 「本機」以外に USB メモリや、連携したクラウドに保存できます。

保存形式: PDF、JPG、MHB(ホワイトボード専用の形式で、保存すると続きから編集が可能)



・ メール

編集した内容をメールで送信できます。

ファイル形式:PDF

本機の設定>システム-メールサービス で送信元のメールボックスを設定してください。 「宛先」で入力したメールアドレスへ、設定したメールボックスから送信できます。



• オープン

保存した MHB ファイルを開き、編集を再開できます。



印刷

指定したページをプリンタで印刷できます。

Windows 上で規定に設定されたプリンタで印刷されます。用紙のサイズは A4 で固定されます。



xi. 共有

端末で QR コードを読み込むと内容の保存が出来ます。

設定で「クラウドサーバー経由」を選択している場合、「ファイルの暗号化」を使用してパスワード

を設定できます。



xii. ログイン

GoogleDrive または OneDrive と連携できます。

連携後はクラウド上に内容を保存できます。またクラウド上のデータをホワイトボード上に挿入できます。



2. プレゼン

本機や接続した USB メモリに保存されたデータを表示することが出来ます。

"マルチフィンガースライド機能"

パワーポイント等でスライドショーを実施している際に、2本以上の指でスワイプさせることで素早くページの送り・戻りを実行することが出来ます。

3. サイドメニュー



<<※1ガジェット機能について>>

下記の画面が表示されます。



- I. 設定…設定画面を起動します。
- ${\rm I\!I}$. Screen Share

ワイヤレス画面共有の設定画面を表示します。

creen-share ホットスポット: MAXHUB-435	バスワード: ※ 認定 ちゅ
	L 8 W X B A
スマホ	パソコン
 O21ードキスキャンしてアプリネグウンロード MADRIES State 	 Z > Z Is - A: MAXING Store / Z / 1 > 12 Bits Score colocity (a.v.)
 075% MAXINUS Share 0月コードをべき テンTる 	O a v > 9 - 21.4202 NM/02.43
emblancereners.	OPEN MAXINUS Share・ 協議二一ドを入力: UNWX8A
2227143588, 8251051.00022301.004	March Windows Are Art Finite

Ⅲ.ファイルスピード転送

ファイル転送に必要な QR コードと受信画面を表示

		9:42 1 **	a res.maxhub.vip	(■ ≎ اµ. ن	9:42 大o	🔒 res.maxhub.vip	(■ † II.
ファイルスピード転送 ⇒	×	You can soloct pict table:	erres. text, and files to send t	o the conference	You can select p tablet	citures, text, and files to se	nd to the continence
		< >	- <u>ĉ</u> (1		Picture	Test >	

① スマホで QR コードをスキャンします。

② 画面を少し下に下げると、ファイル選択項目(Picture, Text, File)が表示されるので、
 送信したいファイルの種類を選択します。

③ 送信したいファイルを選択するとMAXHUB本体へファイルが転送されます。

	ファイルスピード転送	ск. X
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲	受信ファイル彼 (1/1) 「「「「」」 PrilATIA-J76 grag	虚积

【ホワイトボードへの挿入】

転送したファイルを選択し、[ホワイトボードへの挿入]を選択すると挿入できます。



IV. カメラ

カメラ機能を起動します



写真はホワイトボードに貼付することが出来ます。



右下の @マークを選択すると、カウントダウン(タイマー)機能を設定できます。

MAXHUB に外部カメラを接続することで、外部カメラとの切り替えも可能です。

V. スクリーンショット

画面のスクリーンショットを撮影します。



… スクリーンショットを撮影→ホワイトボードへ挿入します。

○ スクリーンショットを MAXHUB 本体へ保存します。

VI. 投票

投票機能を起動します。



【投票項目を設定】

① [項目名を設定]を選択するとQRコードが表示されます。

<	投票する	×
2	6.6286	
2	an 1640.	ž I
Ë	1468528	•
QR	コードをスキャンし 目名を設定できます	て 項

② スマホで QRコードを読み込むと項目設定画面が開くので、各項目を入力し、

[Initiate a vote]を選択します。

1631 🎽 日本空 完先計画	1632 \$ X \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	16:51 🗱 N 8 4 🖷 28 al 📼
	1 🗎 res.maxhub.vip/newVoti 🗈 🗄	
Vote Subject 今日の攻ごはん	Vote Subject 今日の決ごはん	
Vote Options ● 和全	Vote Options ● 和食	\bigcirc
洋会	● 洋会	Initiation successful
Option3	⊜ 中華	
4 Add option	 Add option 	Participate in voting
Multiple Selection	Multiple Selection	
Anonymous	Anonymous	
← あ か さ ⊗		
◆ た な は ▶	Initiate a vote	
◎記 ま や ら ∟		
あa1 💒 わ 📖 →		
<pre></pre>	< 0 =	⊲ ○ =

【投票する】

[QRコードを生成]を選択するとQRコードを表示します。
 スマホでQRコードを読み込み、投票します。



【投票結果を表示する】

① [投票結果を表示]を選択すると、結果を表示します。

※結果の表示は円グラフと棒グラフを選択することが出来ます。



【ホワイトボードに挿入する】

[ホワイトボードに挿入]を選択すると、結果のグラフを挿入できます。

挿入したグラフは、切り取り、移動、コピー、削除が可能です。



【投票結果を取得する】

① [QRコードで結果を取得]を選択すると、QRコードを表示します。

② スマホで QR コードを読み込むと、結果をスマホ画面に結果を表示します。



Ⅶ. 画面録画

画面と音声を録画できます。



Ⅶ. タイマー

タイマー機能を起動します。

[計測開始]を選択すると、設定した時間でカウントダウンが始まります。



・ベルの音
 …ON にすると残り時間の3秒前からカウント音を鳴らすことができます。
 ・フルスクリーン表示

…カウントダウンの画面を全画面表示します。

【経過時間のカウント】

設定すると、タイムウト後の時間も計測します。



- IX. 音量…音量の大きさを調整します。
- X. 画面の明るさ...画面の明るさを調整します。
 - <<※2アノテーションモードについて>>

本機使用中に画面へ書込みができます。



```
・ペンモード
```

ペンの色、太さを選択できます。



・消しゴムモード

書き込んだものを消去することができます。

	クリア	
****	" () () () ()	B.

・共有

書き込んだ画面を保存して共有することができます。

共有	
保存	日日 日日 共有
x-ji	
※ [2] 。 終了 共有 消しゴム J	<u></u>

・終了

アノテーションモードを終了します。



4. Windows モード切替え

Windows 画面表示に切り替えます。



5. 全てのアプリ

ホーム画面にないアプリケーションを起動できます。

		全てのフ	アプリ		
Duan Farar ホワイトボード	アレセン	Web会講	RYPE	ファイルプラウ	アプリケーショ ンセンター
ScreenShare	ک ۶27-407-9	ControlPanel	Zoom	Google	Microsoft

6. 入力ソース切替え

外部入力がある場合、画面右下に自動的に"入力ソース"アイコンが表示されます。 タップすると切替先の選択ができます。

その他の機能

1. ミニ黒板機機能

画面下面(ボトム)からフリックすることでミニ黒板を起動することが出来ます。 他の機能を使用中でもミニ黒板機能を起動することが出来ます。



2. ウェルカムボード

ホーム画面を右にスワイプすることでウェルカムボード機能を起動することが出来ます。



左下のメニューアイコンから編集することができます。

・テンプレート…テンプレートを変更します。

・typesetting…表示されるメッセージを変更します。

・音楽…BGM を設定できます。

・挿入…画像、テキスト、動画、ドキュメントを挿入できます。

```
・save…設定した内容をテンプレートに保存します。
```

・リセット…変更した設定内容を削除し元の画面に戻します。

3. ワイヤレス共有画面

ホーム画面を左にスワイプすることでワイヤレス共有画面を起動することができます。 画面共有の手順が案内される他、画面共有の設定や専用アプリ「MAXHUB Share」を使用してファイル転 送ができます。

○画面共有の設定



接続コード表示 …ON にすると画面右上に6桁の接続コードが表示されます。

セーフモード …ON にすると専用アプリ「MAXHUB Share」で画面共通する際に接続コード(4桁)が求められるようになります。接続コードは本機の画面上に表示されます。

デバイス認識 …ON にすると専用アプリ「MAXHUB Share(PC 版のみ)」の「X-link」機能を利用した際、 MAXHUB が認識されるようになります。

カメラ共有…ON にすると専用アプリ「MAXHUB Share(PC 版のみ)」の「カメラ共有」機能を利用して、PC から本機のカメラを利用できます。この項目を ON にした場合、自動でセーフモードが ON になります。 ・使用方法

専用アプリ「MAXHUB Share」を起動し本機と接続した後、「カメラ共有」を選択し「共有開始」をクリックします。

カメラ共有 カメラを無線でデバイスに接続します		ж
ŢŹM		
共有网络		
 で、「「「」」 スーLink コンテンツ ファイル転送 カメラ共布 	 設定 	

会議アプリのカメラデバイスに"Sharing Camera"が表示され、選択すると使用できます。



○ファイル転送

専用アプリ「MAXHUB Share」を使用して、本機と端末間でファイルの送受信ができます。(ドングル接続時は不可)

・本機から端末へファイルを送信する場合

「ワイヤレス画面共有」の画面右上のアイコンをタップするとファイル転送画面が表示されます。

⊕ボタンを押すと送信するファイルを選択できます。選択後、本機と接続済みのデバイスにファイルを送信できます。

ファイルを送信後、端末側でファイルの受信を確認すると保存されます。

・端末から本機へファイルを送信する方法

端末で専用アプリ「MAXHUB Share」を起動し「ファイル転送」を選択するとファイル転送画面が表示されま す。®ボタンを押すと送信するファイルを選択し、「送信」ボタンを押すとファイルが本機に送信されます。

ファイルを送信後、端末側でファイルの受信を確認すると保存されます。

_	− ド: J G Z P W S
パスワード: 12345678	ファイル転送 が1個のファイルを送っ ています
	拒否する 同意する
Enter PIN code	
JGZPV	V S

4. MultipleShareClient

MultipleShareClient を使用し、MAXHUB の画面を同一ネットワーク内に存在する他の MAXHUB に共有可能です(最大4台)。

共有先のMAXHUBの情報を「グループ」として設定の保存が可能です。画面共有時に保存した設定の呼び出しが可能です。

○使用手順

ホストとなる MAXHUB で、" MultipleShareClient "を実行します。

6			
		\frown	
N A - I	tin la C	have	-1
Mul	ient	nare(_

「Start config」をタッチすると、グループ名の入力画面に移ります。 グループ名を入力してください。

Multiple share	⊚ ⊝ ×	< a	Group Name	Θ×
	-	Please of the second seco	enter group name (within 50 words) he default	i a
Start config			Next	

グループ名を入力後「Next」をタッチすると、同一ネットワーク内の MAXHUB が表示されます。 画面共有したい MAXHUB を選択し、「Complete」をタッチするとグループが作成されます

< ۵	Add device	Θ×
MAX 92.16	HUB-856 8.1.107	
\smile		
	Complete	
	Choosen: 1	

「▼」で作成したグループを選択したのち、「▶」アイコンをタッチすると画面共有が開始されます。 ※共有先の MAXHUB はセーフモードを OFF にし、デバイス認識を ON にしてください。

	Multiple share	⊚ ⊖ ×
-	hello	

設定について

ネットワーク

各種ネットワークの設定ができます。

ホットスポットの設定以外は Windows の設定と連動します。

" アイコンをクリックして on/off ができます

	設定	×
ネットワーク ⊕ 有線ネットワーク	ホットスポット	
중 無線ネットワーク	ホットスポット名	MAXHUB-312 0
((…)) ホットスポット	ホットスポットパスワード 🛩	
✗ Bluetooth設定	ホットスポットシールドモード このスイッチを有効にするとWiFAットワーク算由で提起しているデバイスのインターネット接続が施止されます。	
一般		
➡ サウンドと明るさ	SSIDを非表示にします	
⑦ カスタマイズ		
三〕デバイス名		
し デバイスマネージャー		
份 機能管理		
① スリープモード		

ホットスポット名 … ホットスポット名を変更できます。必ず半角英数字で設定してください。

ホットスポットパスワード …ホットスポットにアクセスするためのパスワードが設定できます。

ホットスポットシールドモード …ON にするとホットスポットに接続した端末のインターネット利用を制限できます。 SSID を非表示にします …ON にする SSID を非表示にできます

一般設定		
•	設定	×
ネットワーク	音量 【])	
((い)) ホットスポット	明るさ自動調節 開始は広いて周期の明626日前提供します 明るさ 次	
一般 サウンドと明るさ	אגלאעב	0
 カスタマイズ デバイス名 	ビクチャーモード	スタンダード >
▶ デバイスマネージャー		
 スリーブモード (1) 電源自動オン/オフ 		

- サウンドと明るさ…プログレスバーをクリックして音量と明るさの調節ができます。
- カスタマイズ…ホーム、壁紙、テーマの設定ができます。
- デバイス名…デバイス名の変更ができます。
- デバイスマネージャー…USB シールド、WOL サービス等の設定ができます。
- 機能管理…Windows 切り替えボタンの表示/非表示、Web 会議で使用するアプリ設定やペン検出機能の on/off、ができます。
- スリープモード…スリープモードの on/off ができます。
- 電源オン/オフタイマー設定…指定した時間に自動的に電源オン/オフします。

	設定		\times
	送信ボックスの設定		
	送信BOX	User@example.com	1
	ユーザー名	入力してください。	P
	パスワード 🛩	必要な場合には管理者コードを入力してください	P
システム	SMIP U -N-	smtp@example.com	/
「「言語の選択	ボート	入力してください。	1
■ 日付と時間	受信BOX制限 アドレスのこのサフィックスへ送音	C	
➡ パスワード設定		キャンセル 設け	Ē
う すべての設定をリセット	出荷サービス		
(!) 詳細	デ フォルトの受信者 メールサービスを使用してファイルを送信するときは、こ	のリストから受信者を追加できます。	>

■ メールサービス

お持ちのメールサービス Outlook や Gmail 等と連携して、ホワイトボード機能で作成した資料 を連携したメールアカウントから送付可能です。

機能の使用にはメールサービスのアカウントが必要になります。

※全てのメールサービスとの連携を保証するものではありませんのでご了承ください。

○設定例:Outlook アカウント使用時

送信 BOX ・・・ メールアドレスを入力します(例:example@outlook.com)

ユーザー名 ・・・ 自動でメールアドレスが入力されます(例:example@outlook.com)

パスワード・・・メールアカウントにログイン時のパスワードを入力します

SMTP サーバー・・・使用する SMTP サーバー情報を入力します(例: smtp.office365.com)

ポート・・・使用するポート情報を入力します(例:587)

受信 BOX 制限 ・・・ 受信側のメールアドレスをドメイン名で指定可能です(例:@nicemobile.jp)

設定しておくと、メールアドレスを入力する際の手間が少なくなります。

各項目を入力後、設定ボタンを押すと設定が完了します。

※メールアカウントの設定でサードパーティ製のアプリとの連携が許可されていない場合、設定に失敗する

場合がございますのでご了承ください。(社内の IT 管理者にお問い合わせください)

○設定例:Gmail でサードパーティ製のアプリとの連携を許可する方法

連携したい Google のアカウントを使用しブラウザ上でログイン

>Google アカウントのページを開く>セキュリティ>安全性の低いアプリのアクセス

>安全性の低いアプリの許可を「有効」にする。

○デフォルトの受信者

送信先のメールアドレスを登録しておくことで、資料の送信時に送信先を選択することが可能です。

- 言語の選択…使用言語の選択ができます。
- 日付と時間…本体の日付と時間の変更ができます。
- パスワード設定…

MAXHUBの設定画面にパスワードを設定できます。パスワードには、半角英数字が使用できます。 アルファベットは大文字、小文字を区別して登録してください。

パスワード有効後にパスワード設定を解除した場合、再度有効にする際にもパスワードが必要になります。

- パスワードを失念した場合、工場出荷状態にリセットする必要がございますのでご注意ください。
- すべての設定をリセット

迅速に明確な設定…MAXUUBに関連する設定のみがリセットされます。 工場出荷時の状態を復元…工場出荷時の状態に本機がリセットされます。本機に不具合が起きた場合に ご利用ください。

FAQ

1. スクリーンに霜が着く

LCD スクリーン保護のため、強化ガラスを使用しています。機種によって強化ガラスとLCD の間にエアギャップ があります。外気温との温度差により霜がつく場合がありますが、機能に影響はありません。

2. スクリーンが汚れる

清掃の際には、本機の電源コードを抜いてから、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。 汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾い た布で拭いてください。

3. 音声が出ない

本機のボリュームを確認してください。または、接続している機器のボリュームを確認してください。

4. デュアルタッチペン以外で書けるのか

指、付属品以外のタッチペン(ペン先の太さは2mm以上)でも書けます。最大20点までのマルチタッチに対応しています。

5. 長時間使用時に機器が熱くなる

業界標準に従って設計しています。異常発熱以外は問題ありません。健康にも影響はありません。

6. 長時間使用の場合目に悪影響はないのか

目の疲れはバックライトのちらつきが要因の一つと考えられます。周波数が 50 Hz 以下だと影響が大きいと言われていますが、この製品は 60 Hz と 120 Hz を使用しているため、目の疲労は低減されます。 ※長時間のご使用は控えてください

7. プリンタへ出力したい

プリンタのドライバーをインストールすると、本機付属「ホワイトボード」に書き込んだ内容はプリンタにて印刷できます。通常ホワイトボードに書き込んだ内容は白黒印刷されます。ホワイトボードにイメージファイルが挿入されている場合はカラー印刷できます。

重量とサイズ

モデル	サイズ	NFT 臿量(kg)	GROSS 臿景(kg)	木休サイズ I *H*D (mm)	梱匀サイズ I *H*W(mm)
	7 123	NET EE (Kg)	GHOOD TE(NG)	(iiiii)	
C55FA	55 型	28.15	37.4	1263*777*87	1428*878*220
C65FA	65 型	38.4	50.2	1489*903*87	1612*1025*220
C75FA	75 型	51.2	68.9	1710*1026*86	1860*1140*280
C86FA	86 型	65.55	87.6	1957*1166*86	2146*1326*280

トラブルシューティング

自動的にシャットダウンする

1) スリープモードになっていないか確認してください。

- 2) 入力信号があるか確認してください。入力信号がなければ自動的に省エネモードに入ります。
- 3) 電源ケーブルを確認してください。

電源ランプが点灯しない

- 1) AC 電源正常か確認してください。
- 2) 電源スイッチがオンになっているか確認してください。

電源ランプが赤色のまま、起動しない

1) 電源スイッチを押しても電源が入らない場合、全てのケーブルを抜いて、15分後再度電源を入れてみてく ださい。

画面の色がおかしい

1) HDMI ケーブルがきちんと接続しているか、ケーブル自体に問題がないか確認してください。

画像は映るが音声が出ない

- 1) 本機の音声を調整してください。または接続している機器の音声を確認してください。
- 2) 接続している機器とオーディオケーブルがきちんと接続しているか確認してください。

タッチの位置がずれている

- 1) タッチペンあるいは指がスクリーンに対して、90度になっているか確認してください。
- 2) スクリーン上に異物がないか確認してください。

タッチが効かない

- 1) 外付け PC を使用している場合、タッチケーブルがきちんと接続しているか確認してください。
- 2) ベゼルの内側を柔らかい布で拭き取ってください。

ユーザーサポート・お問い合わせ窓口: 0263-87-0628

受付時間

月~金 10:00~17:00(祝日・年末年始除く)