

# アルミスクリーン BOX 組立説明書 <150タイプ> NK

## ◇ 組立手順

1. 本体を左右対称に突合せ、アルミジョイント⑨を差込む。
2. 上部外・中芯側の溝に固定用のボルト②を3本ずつ入れ取付用金具⑧を固定する。
3. アルミサイドパーツ⑩をトラスタッピング⑥で取付ける。

※ ⑦トラスタッピングは、スクリーン天板の寸法の中芯部を BOX に取付けるのに使用。

## ◇ 部品一覧

番号	種類	数量	用途
①	ボルト 3分×1000	6本	BOX 取付用
②	ボルト 3分×25(角座付)	6本	金具固定用
③④	ナット、平座ナット(3分用)	18組	BOX 取付、金具固定用
⑤	パネ座(3分用)	6ヶ	金具固定用
⑥	トラスタッピング 3.5×10	8本	サイドパーツ取付用
		2本	目隠板固定用
⑦	トラスタッピング 5×30	2本	スクリーン中央部固定用
⑧	金具 FB4.5×38×φ220	3本	BOX 取付用
⑨	アルミジョイント □□ φ=500	2~4本	本体組立用
⑩	アルミサイドパーツ	2枚	

